BEZVAPOSTELE

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Postel s dvojitým spojem typu box, klasické přední nohy

bezvapostele.cz


| | |
|---|---|
| Postel s latěmi | Str. 2-12 |
| Postel s hřebeny | Str. 13-23 |

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Postel s latěmi

**Tato část návodu se věnuje variantě postele s latěmi. Pokud jste zakoupili variantu postele s hřebeny, pokračujte prosím od strany 13. tohoto návodu.**

# ČÁSTI POSTELE

SE STŘEDOVOU LATÍ

| |
|---|
| 140x200 |
| 160x200 |
| 180x200 |
| 200x200 |

BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

| |
|---|
| 80x200 |
| 90x200 |
| 100x200 |
| 110x200 |
| 120x200 |
| 130x200 |

## LATĚ DO BOČNIC

**LB**

## STŘEDOVÁ LAŤ

**SL**

## DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU

**DUP**

**Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.**

## PŘÍKLAD BOČNICE

BO

Pohledová část

Vnitřní část

## PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

Pohledová část

Vnitřní část

## PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC

# SOUPIS KOVÁNÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| <br>1<br>8 ks | <br>2<br>8 ks | <br>3<br>8 ks | <br>4<br>8 ks |
| <br>5<br>Ø<br>8x40 | <br>6<br>TORX 7x45<br>12 ks | <br>7<br>2 ks | <br>8<br>1 ks |
| <br>9<br>Ø 12<br>8-26 ks | <br>10<br>4x20<br>4 ks | <br>11<br>4x30<br>4 ks | <br>12<br>KLÍČ<br>TORX<br>1 ks |
| <br>13<br>1 ks | | | |

# SESTAVENÍ POSTELE

# 2.

BO
2 ks

9
8-26 ks

# 3.

**Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.**

**POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ LATÍ**

SL
1 ks

5
4 ks

8
2 ks

# 4.

**V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.**

**Schéma výšky latí**

**Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:**

1) **Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).**
2) **Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).**

# 5.

**Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.**

1
8

2
8

3
8

13
1 ks

# 6.

10
4 ks

11
4 ks

7
2

# 7.

**V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.**

**Schéma výšky latí**

**Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:**

1) **Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).**
2) **Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).**

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Postel s hřebeny

**Tato část návodu se věnuje variantě postele s hřebeny. Pokud jste zakoupili variantu postele s latěmi, vraťte se prosím na stranu 2. tohoto návodu.**

## SE STŘEDOVOU LATÍ

| |
|---|
| 140x200 |
| 160x200 |
| 180x200 |
| 200x200 |

## BEZ STŘEDOVÉ LATĚ

| |
|---|
| 80x200 |
| 90x200 |
| 100x200 |
| 110x200 |
| 120x200 |
| 130x200 |

## HÁKY DO BOČNIC

**HB**

## STŘEDOVÁ LAŤ

**SL**

## DNO ÚLOŽNÉHO PROSTORU

**DUP**

**Obrázky uvedené níže jsou ilustrační, design Vaší postele se může lišit.**

## PŘÍKLAD BOČNICE

BO

Pohledová část

Vnitřní část

## PŘÍKLAD NOŽNÍHO ČELA

NC

Pohledová část

Vnitřní část

## PŘÍKLAD HLAVOVÉHO ČELA

HC

# SOUPIS KOVÁNÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| <br>1<br>8 ks | <br>2<br>8 ks | <br>3<br>8 ks | <br>4<br>8 ks |
| <br>5<br>32 ks | <br>6<br>8 ks | <br>7<br>2 ks | <br>8<br>Ø 12<br>8-26 ks |
| <br>9<br>4x20<br>4 ks | <br>10<br>1 ks | | |

# SESTAVENÍ POSTELE

# 2.

BO
2 ks

8
8-26 ks

# 3.

**Pokud máte postel šířky 90-130 cm, tento krok přeskočte.**

**POUŽITÍ NÁSTAVCE NA NOHU NA ZÁKLADĚ VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ LATÍ**

SL
1 ks

7
2 ks

4.
HC
BO
DUP
NC
BO
HC
1 ks
NC
1 ks
BO
2 ks
DUP
1 ks

# 5.

**Před stažením šroubového spoje pečlivě zkontrolujte, že k sobě dílce bočnice a čela postele dokonale doléhají. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Až poté je možné šroubový spoj dotáhnout.**

1
8 ks

2
8 ks

3
8 ks

10
1 ks

# 6.

**V tomto kroku dobře zvažte, v jaké výšce bude umístěna středová lať a latě na bočnicích (viz. schéma výšky latí níže na této straně). V případě postele šířky 90-130 cm krok umístění středové latě přeskočte.**

**Schéma výšky latí**

**Latě do bočnic a středovou lať můžete připevnit do několika pozic. Výšková pozice latí ovlivňuje tyto dvě věci:**

1) **Výslednou výšku ložné plochy (pozor, berte v potaz i výšku roštu).**
2) **Kolik cm matrace bude zapuštěno v rámu postele (doporučujeme minimálně 5-8 cm).**

# 7.

SL
1 ks

9
4 ks